













PanasonicМОДЕЛЬ № **КХ-Т7030****Инструкция по эксплуатации****Выполнение вызовов**

Сначала нажмите кнопку громкоговорителя  или снимите трубку.

Функция	Операция
Внутренний вызов в пределах офиса Набор номера между двумя станциями в пределах системы.	 или 
Индивидуальный доступ к линии Может выполняться прямой выбор любой линии центральной телефонной станции.	 → 
Автоматический доступ к линии Может выполняться автоматический выбор свободной линии центральной телефонной станции.	 → 
Системный ускоренный набор номера Пользователи любого добавочного номера могут выполнять вызов по внешней линии простой операцией.	 → 
Сенсорный набор номера Системная функция или телефонный номер могут быть активизированы простым нажатием кнопки программируемой функции, которая была предварительно запрограммирована.	Набор номера: 
	Программирование: Установите переключатель памяти в положение “PROGRAM” (“ПРОГРАММА”).  →  →  →  Верните переключатель памяти в положение “SET” (“УСТАНОВКА”).
Когда линия занята	
Автоматическое дозванивание по занятому номеру (закрепление вызова) Данная функция сообщает Вам о том, когда освободится занятая линия центральной телефонной станции или занятый добавочный номер.	Вызовы по внешней линии:  →  →  → 
	Вызовы по внутренней связи:  →  →  → 
Повторный набор номера Последний набранный номер будет набран повторно одним нажатием кнопки. • Автоматический набор номера может работать в модернизированных системах.	 или  → 

Прием вызовов

Функция	Операция
Ответ Ответ на поступающие вызовы.	 или  снимите трубку.
Автоматический ответ по внутренней связи Пользователь добавочного номера может ответить на вызов по внутренней связи в автоматическом режиме без снятия трубки.	Установка:  Индикатор горит красным светом.
	Сброс:  Индикатор гаснет.
Перехват набранного вызова Пользователь добавочного номера может ответить по любому звонящему добавочному телефону в пределах своей группы добавочных номеров.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">код перехвата</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • Код перехвата зависит от блока управления электронными модульными системами коммутации (EMSS). </div> </div>
Во время разговора	
Задержка вызова по линии центральной телефонной станции Вызов по внешней линии будет поставлен на задержку во время разговора.	 Индикатор линии центральной телефонной станции мигает зеленым светом. Другие индикаторы мигают красным светом.
	Возврат в исходное состояние:  Индикатор горит зеленым светом.
	Возврат в исходное состояние с другого добавочного номера:  Индикатор горит зеленым светом.
Задержка вызова по внутренней связи Вызов по внутренней связи будет поставлен на задержку во время разговора.	 Индикатор внутренней связи горит зеленым светом.
	Возврат в исходное состояние:  Индикатор горит зеленым светом.
Пересылка вызова на добавочный номер Вызов по внешней линии или по внутренней связи будет переслан на любой добавочный номер.	Пересылка после того, как ответит другой добавочный номер:  → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">добавочный номер</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Подождите ответа и оповестите о вызове.</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Повесьте трубку.</div>
	Пересылка без оповещения другого добавочного номера:  → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">добавочный номер</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Повесьте трубку.</div>

Подробную информацию см. в Руководстве пользователя электронной модульной системы коммутации (EMSS).

Для удобства пользования запишите, пожалуйста, в бланк операции из Руководства по блоку управления электронной модульной системой коммутации (EMSS).

Системные функции	Операция
Набор номера по внешней линии Индивидуальная магистральная группа.	
Домофонный вызов	
Конференц-связь	
Поисковый вызов (пейджинг) по всем добавочным номерам	
Групповой поисковый вызов (пейджинг)	
Внешний поисковый вызов (пейджинг)	
Пейджинг и Перенос звонка	
Ответ Поисковый вызов (пейджинг) со встроенного громкоговорителя.	
Поисковый вызов (пейджинг) с внешнего оборудования.	
Гибкая кнопка центральной телефонной линии Изменение на кнопку центральной телефонной линии	
Изменение на кнопку прямого выбора станции (DSS).	
Изменение на кнопку сенсорного набора номера.	
Прохождение вызова	
Не беспокоить	

Системные функции	Операция

Пожалуйста, используйте настоящую Инструкцию по эксплуатации для основных операций. Другие функции см. в руководстве по блоку управления электронной модульной системой коммутации (EMSS).

Примечание

Если переключатель MEMORY находится в положении PROGRAM, Вы можете услышать серию прерывистых звуковых сигналов. Это означает, что аппарат исправен.



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
Central P. O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Отпечатано в Японии

PSQX1509ZA KF0398TT0 ©