

Серия NSG-900

Совместимость базовых платформ с интерфейсными модулями

NSG-900/2WL

| | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-----|
| IM-V35-2 | Fast Eth | + | + | Con |
| IM-485-2 | | + | + | |
| IM-X21-2 | | + | + | |
| IM-703-2 | | + | + | |
| IM-703/64 | | + | + | |
| IM-IDSL | | + | + | |
| IM-SDSL | | + | + | |
| IM-SHDSL | | + | + | |
| IM-GPRS | | + ⁴ | + ⁴ | |
| IM-CDMA | | + ⁴ | + ⁴ | |
| IM-BT ¹ | | + | + | |
| IM-ET10 | | + | + ⁵ | |
| IM-ET10F | | + | + ⁵ | |
| IM-E1-x | | + | + ¹ | |
| IM-2E1-x | | | + ² | |
| IM-CE1-x | | | + | |
| IM-DIO-2 | + | + | | |

NSG-900/16A

| | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 11-18 | 11 (19) |
|-------------|---|---|---|-----------------------------|---|---------|
| Fast Eth | | + | + | 8×RS-232 аsync (DBH-62f) | 8×RS-232 аsync (DBH-62f) только 16-порт. модификация | Con |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |
| | | + | + | | | |

NSG-900/4WL h/w ver.1

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|-------------|---|---|---|---|-----|
| IM-V24 | Fast Eth | + | + | + | + | Con |
| IM-V35 | | + | + | + | + | |
| IM-X21 | | + | + | + | + | |
| IM-530 | | + | + | + | + | |
| IM-485 | | + | + | + | + | |
| IM-V35-2 | | | | | | |
| IM-485-2 | | | | | | |
| IM-X21-2 | | | | | | |
| IM-703 | | + | + | + | + | |
| IM-703-2 | | | | | | |
| IM-703/64 | | | | | | |
| IM-IDSL | | | | | | |
| IM-SDSL | | | | | | |
| IM-SHDSL | | | | | | |
| IM-GPRS | | | | | | |
| IM-CDMA | | | | | | |
| IM-BT ¹ | | | | | | |
| IM-ET10 | | | | | | |
| IM-ET10F | | | | | | |
| IM-C1И | | + | + | + | + | |
| IM-DIO | | + | + | + | + | |
| IM-E1-x | | | | | | |
| IM-2E1-x | | | | | | |
| IM-CE1-x | | | | | | |
| IM-DIO-2 | | | | | | |

NSG-900/4WL-2 h/w ver.1

NSG-900/4WL h/w ver.2

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|---|---|---|---|-----|
| Fast Eth | | | | | | Con |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |
| | | + | + | + | + | |

¹ Кроме работы под управлением базового ПО NSG.² Модули IM-2E1-x занимают два разъема расширения.³ Только в модификациях *hardware ver.2*.⁴ На одно шасси NSG-900/2WL допускается установка не более одного модуля IM-GPRS, IM-CDMA.⁵ При установке модулей IM-ET10(F) в данные разъемы отключается консольный порт.⁶ В модификации *hardware ver.1* устройств NSG-900/4WL-2 и NSG-900/16A используются модули IM-xE1. Во всех остальных устройствах и модификациях используются модули IM-xE1-S.⁷ При установке двух модулей IM-CE1-S отключается разъем расширения номер 1.